

## التكييف

تعريف التكييف : هو التحكم في درجة حرارة الهواء وسرعته والرطوبة النسبية وتنقيته بحيث يكون مناسب ومريح للانسان

مجالات استخدامه :

- 1- التكييف المنزلي وينقسم الي  
أ – التكييف شباك      ب – التكييف الاسبليت
- 2- التكييف التجاري وينقسم الي  
أ – كونسيلد      ب- كاسيت
- 3- التكييف المركزي وينقسم الي  
أ- التمدد المباشر (dx)      ب- الشيلر

تقاس قدرة الضواغط الخاصة باجهزة التكييف بالوحدة الحرارية البريطانية b.t.u

او بالطن تبريد والذي يساوي 12000 وحدة حرارية بريطانية

ايضا الواحد حصان كهربى يساوي 8000 وحدة حرارية بريطانية

## التكييف الشباك

تعتبر اجهزة التكييف اجهزة تبريد مع اختلاف في الوظائف فقط الا ان المكونات الاساسية ثابتة لا تتغير وان كان هناك تغيرات طفيفة سنتحدث عنها

سمى التكييف الشباك بهذا الاسم نظرا لانه قديما كان يتم تركيبه في الشباك وتثبيت حلق من الخشب عليه الا انه اصبح الان يتم تركيبه بالجدران ومازل يسمى شباك

ويتكون من اربعة دوائر اساسية :

- دائرة التبريد
- الدائرة الكهربائية
- دائرة الهواء
- ودائرة صرف الماء

بالاضافة الي الاربعة دوائر الرئيسية سنتحدث عن باقي اجزاء الجهاز

الاخري

### 1-الدائرة الكهربائية :


تكون الدائرة الكهربائية للتكييف مختلفه عن دائرة التلاجه

اولا التكييف البارد فقط :

يتكون من الدائرة الكهربائية الخاصة بالكباس والافرلود فقد ولا يوجد ريلاي  
وانما يتم توصيل كباستور تشغيل بدلا منه وسنتعرف علي انظمة تشغيل الكباس  
في اجهزة التكييف

• نظام تشغيل الكباس عن طريق كباستور تشغيل

يتم توصيل كباستور تشغيل للكباسات الاكبر من  $3/4$  وذلك لانها تحتاج الي عزم  
تشغيل اشد من الكباسات الصغيرة ويتم توصيل الكباستور مع ملفات التشغيل  
والتقويم حيث انه يعطي عزم تقويم عالي لملفات التقويم ثم بعد ذلك يحولها الي  
ملفات تشغيل وتعمل في الدائرة باستمرار عن طرق القيام بالشحن والتفريغ



كما بالشكل يتم توصيل الطرف النيوترال الخاص بالتيار الكهربائي  
بكباستور التشغيل ومنه الي الطرف R بالكباس والطرف الاخر  
للكباستور يتم توصيله بالطرف S

يكون للكباستور سعة يتم قياسها بوحدة الميكرو فاراد وايضا يكون لكل  
كباستور الفولت الخاص به والذي يتناسب مع الكباس حيث يكون لكل  
كباس كباستور يعمل معه




- نظام تشغيل الكباس عن طريق كباستور تشغيل ومقاومة حرارية (ستارت كيت)

وكباستور تقويم حيث يقوم كباستور التقويم باعطاء عزم تقويم قوي للكباس وبعد البدء تقوم المقاومة الحرارية التي تشبه الريلاي الالكتروني باخراج كباستور التقويم من الدائرة حيث ان النظام السابق يضعف ملفات التقويم علي المدى البعيد مما يؤثر علي كفاءة الضاغط - كباستور التقويم

هو كباستور يتم استخدامه لاعطاء عزم تقويم قوي لملفات التقويم ويقاس ايضا بسعة الميكروفاراد ويكون مكتوب علي لوحة بياناته الفولت الخاص به والتي قد تصل الي ضعف الفولت ايضا تكون سعته كبيرة وقد يكون رقم او كدي بين رقمين ويختلف في شكلة عن كباستور التشغيل للتمييز فقط حيث يكون لونه اسود والجسم مصنوع من البلاستيك







كما بالشكل الموضح يتم توصيل كباسر التشغيل وستارت كيت معا ويتم توصيل  
كباسر التشغيل بالكباسر بطرفي R / S

اما الطرف المشترك في ملفات الكباس فيتم توصيلة بالالوفرلود

كما سبق فانه يكون هناك مروحتان يتم توصيلهم بالجهاز للمبخر والمكثف ويكونان مثبتان علي موتور واحد فقط ويكون لمروحة المبخر سرعات مختلفه وهي السرعة العالية والمتوسطة والمنخفضه اما مروحة المكثف فانها تعمل بسرعه واحدة فقط

يتم توصيل كباستور لموتور المروحة






| الاحمر | الاسود | الازرق | الابيض | الاصفر |         |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 0      | 17     | 19     | 22     | 15     | الاحمر  |
| 17     | 0      | 13     | 12     | 10     | الاسود  |
| 19     | 13     | 0      | 14     | 9      | الازرق  |
| 22     | 12     | 14     | 0      | 16     | الابيض  |
| 15     | 10     | 9      | 16     | 0      | الاصفر  |
| 73     | 52     | 55     | 64     | 50     | المجموع |
| S      | MID    | LOW    | R      | HIGH   | الملف   |

ويتم التحكم في اجهزة التكييف عن طريق الكارت الالكتروني او البوردة الالكترونية والتي سنقوم بشرحها مع نظام البارد ساخن

## اما في حالة الجهاز البارد ساخن يكون هناك اما بلف عاكس او سخان كهربى


السخان الكهربى : يتم تركيب سخان كهربى في بعض الاجهزة والذي يقوم بعملية التدفئة في الشتاء ويكون عبارة عن سلك كهربى من النيكل كروم ومثبت علي قواعد من الخزف ويكون به ثرموديسك يشبه الخاص بسخان الثلج حيث يقوم بفصل السخان في حالة ارتفاع درجة حرارته عن الحد الطبيعى المسموح به



يتم تثبيته امام


المبخر وخلف الغطاء البلاستيك الموجود في واجهة الجهاز

اما الاجهزة الاخرى فتعمل بنظام البلف العاكس والذي يتم توصيله كهربيا عن طريق بلف صغير يسمى البلف المرشد والذي يكون عبارة عن قلب حديدي بداخل ملف كهربى وله من الداخل غطاء بلاستيك ومثبت علي مسطرة من المعدن ولها مكبسان تشبه تماما تركيب البلف العاكس من الداخل وعند توصيل التيار الكهربى للملف الخاص بالبلف المرشد يتولد تيار كهربى يولد مجال مغناطيسى والذي يقوم بجذب القلب الحديدي داخل الملف مما يؤدي الي تحريك الغطاء الداخلي والذي تقوم بدوره بتحريك الغطاء الخاص بالبلف العاكس وتتم عملية التدفئة



كما نري انه في حالة التبريد وعدم وجود تيار كهربى متصل بملف البلف المرشد يكون القلب الحديدي خارج الملف وبالتالي يظل الوضع كما هو عليه





في الشكل السابق فانه عند توصيل تيار كهربائي بملف البلف المرشد يتولد مجال مغناطيسي يقوم بجذب القلب الحديدي الي الداخل ومن ثم تحريك الغطاء الداخلي والذي يقوم بتحريك الغطاء الخاص بالبلف العاكس وتحدث التدفئة

يتم التحكم في الجهاز كما سبق عن طريق الريموت كنترول والذي يتم الربط بينه وبين المكونات عن طريق الكرت الالكتروني

## الدائرة الكهربائية للتكييف الشباك

دائرة مكيف هواء شبكي  
تبريد و تدفئة (هيتر)

